



Anweisung zur Bedienung von Unterflurhydranten

Achtung: Bei Nichteinhaltung der Reihenfolge nachstehender Anweisung besteht die Gefahr der Trinkwasserverschmutzung!

Verkehrssicherung

1. Verkehrssicherung gemäß RSA durchführen
2. Unmittelbare Umgebung des Hydranten von Material, Baustoffen, Gefahrstoffen, Geräten und Fahrzeugen freihalten

Standrohrmontage

3. Äußerer Straßenbereich von 1m x 1m um Hydranten herum von Straßenschmutz säubern
4. Deckel am Aushebesteg herausheben und seitlich schwenken (Wenn nötig Deckelhebevorrichtung verwenden. Wenn erforderlich, fest sitzende Deckel durch leichte Schläge auf den Deckelrand lockern).
5. Klaue und Klauendeckel vom Schmutz befreien, dann erst Klauendeckel abnehmen.
6. Dichtfläche der Klaue und am Standrohrfuß reinigen einschließlich Klauendichtung.
7. Standrohr mit nach unten geschraubten Klauenmutter in die Klaue einführen und solange nach rechts drehen, bis Standrohr fest sitzt.

Inbetriebnahme

8. Standrohrventil am Standrohr leicht öffnen.
9. Hydrantenschlüssel auf Hydrantenvierkant aussetzen. Hydrantenvierkant durch Linksdrehungen komplett öffnen, bis Anschlag spürbar ist. Hydrant und Standrohr spülen.
10. Standrohrventil schließen und ggf. Schläuche ankuppeln.

Demontage

11. Standrohrventil leicht öffnen und Wasser laufen lassen.
12. Hydrantenvierkant durch Rechtsdrehungen komplett schließen, bis Anschlag zu spüren ist.
13. Druckfreiheit prüfen mithilfe des Standrohrventils.
14. Standrohr mit Linksdrehungen demontieren.
15. Restwasser ablaufen lassen und Klauenkappe wieder aufbringen.
16. Hydrantenkappe schließen.



Gemeinde Tutzing-Wasserwerk

Sollten Probleme auftreten ist umgehend das Wasserwerk Tutzing unter **08158 903536 zu benachrichtigen. Auf keinen Fall dürfen Schieber betätigt werden. Falls Beschädigungen am Standrohr oder am Hydranten auftreten ist ebenfalls umgehend das Wasserwerk Tutzing zu informieren.**

Mit folgender Unterschrift wird bestätigt, dass ich die Anweisung zur Bedienung von Unterflurhydranten gelesen und verstanden habe und einhalten werde. Das Wasserwerk oder die Gemeinde Tutzing ist berechtigt eine Kopie dieses Schreiben mitsamt Unterschrift anzufertigen.

Name, Vorname (in Druckbuchstaben)

Datum/Unterschrift